

### Uncini per Diga Rubber Dam Clamps

#### Anteriori Anterior



Con alette  
Winged



3052-9  
Fig. 9

Uncino labiale  
Labial clamp



Con alette  
Winged

3052-9T  
Fig. 9T

Uncino labiale  
dentellato  
Edged labial  
clamp



Con alette  
Winged



3051-212  
Fig. 212

Uncino cervicale  
Cervical clamp



Con alette  
Winged



3051-210  
Fig. 210

Uncino labiale  
Labial clamp

### Premolari Premolars



Con alette  
Winged



3052-00  
Fig. 00

Con alette  
Winged



3052-0  
Fig. 0

Senza alette  
Wingless



3052-W0  
Fig. W0

Per denti di piccole dimensioni, allungati o stretti  
For small teeth, elongated or with narrow collars



Con alette  
Winged



3052-1  
Fig. 1

Con alette  
Winged



3052-1T  
Fig. 1T

Senza alette  
Wingless



3052-W1  
Fig. W1

Per uso generale, con branche adattabili alle curvature delle linee gengivali  
For general use with adjustable jaws according to gingival line shapes



Con alette  
Winged



3052-2A  
Fig. 2A

Dentellato, con alette  
Edged, winged



3052-2AT  
Fig. 2AT

Senza alette  
Wingless



3052-W2A  
Fig. W2A

Per premolari, con colletto lungo  
For premolars, with elongated collar



Con alette  
Winged



3052-2  
Fig. 2

Dentellato, con alette  
Edged, winged



3052-2T  
Fig. 2T

Senza alette  
Wingless



3052-W2  
Fig. W2

Per premolari inferiori con colletto lungo  
For lower premolars with elongated collar



Senza alette  
Wingless



3051-29  
Fig. 29



Senza alette  
Wingless



3050-60  
Fig. 60

Principalmente per premolari mandibolari  
Primarily for lower premolars



Molari  
Molars

	<p>Con alette Winged ASA 3</p>  <p>3052-3 Fig. 3</p>	<p>Senza alette Wingless ASA W3</p>  <p>3052-W3 Fig. W3</p>		<p>Con alette Winged ASA 4</p>  <p>3052-4 Fig. 4</p>	<p>Senza alette Wingless ASA W4</p>  <p>3052-W4 Fig. W4</p>	
<p>Per molari inferiori piccoli For small lower molars</p>		<p>Per molari piccoli con collati tondogglanti For small molars with round collars</p>				
	<p>Con alette Winged ASA 7</p>  <p>3052-7 Fig. 7</p>	<p>Senza alette Wingless ASA W7</p>  <p>3052-W7 Fig. W7</p>		<p>Con alette Winged ASA 8</p>  <p>3052-8 Fig. 8</p>	<p>Senza alette Wingless ASA W8</p>  <p>3052-W8 Fig. W8</p>	
<p>Per molari inferiori di forma quadrata For square lower molars</p>		<p>Per molari superiori a forma tonda For round upper molars</p>				
	<p>Con alette Winged ASA 8A</p>  <p>3052-8A Fig. 8A</p>	<p>Senza alette Wingless ASA W8A</p>  <p>3052-W8A Fig. W8A</p>		<p>Dentellato, con alette Edged, winged ASA 12A</p>  <p>3052-12A Fig. 12A</p>	<p>Senza alette Wingless ASA W12A</p>  <p>3052-13A Fig. 13A</p>	
<p>Per radici di molari For molar roots</p>		<p>Per molari parzialmente rotti For partially broken molars</p>				
	<p>Con alette Winged ASA 14</p>  <p>3052-14 Fig. 14</p>	<p>Dentellato, con alette Edged, winged ASA 14T</p>  <p>3052-14T Fig. 14T</p>	<p>Senza alette Wingless ASA W14</p>  <p>3052-W14 Fig. W14</p>		<p>Con alette Winged ASA 14A</p>  <p>3052-14A Fig. 14A</p>	<p>Senza alette Wingless ASA W14A</p>  <p>3052-W14A Fig. W14A</p>
<p>Per molari tondi, parzialmente rotti, sottodimensionali o inclinati For round molars, partially broken, undersized or inclined</p>						
	<p>Senza alette Wingless ASA 26</p>  <p>3051-26 Fig. 26</p>		<p>Senza alette Wingless ASA 51</p>  <p>3051-51 Fig. 51</p>		<p>Con alette Winged ASA 202</p>  <p>3051-202 Fig. 202</p>	<p>Con alette Winged ASA 205</p>  <p>3051-205 Fig. 205</p>
<p>Per molari superiori For upper molars</p>				<p>Per grandi molari superiori For big upper molars</p>		