



# EFFEGI BREGA®

## MINIVAPOR KRONOS

### Generador de vapor

Es la máquina más pequeña de la gama EFFEGI BREGA®. Un producto que respeta la tradición de solidez, practicidad y larga duración en el tiempo. No necesita la conexión a la red hídrica. Se instala fácilmente: es suficiente cargar agua desmineralizada en el tanque y introducir el enchufe de corriente. El uso es fácil: tras 8 minutos del encendido está lista y sólo hay que rellenar el tanque cuando la luz lo indique.

#### TANQUE AGUA DESMINERALIZADA

- Tanque independiente, que hace que la máquina sea portátil
- Carga facilitada: agujero Ø 65 mm
- Es posible rellenar el tanque sin parar el aparato, evitando tiempos de espera

#### PISTOLA

- Práctica, con un excelente aislamiento térmico.
- Gran manejabilidad y facilidad de uso
- Cómodo botón de mando
- Ergonómica y con tamaño reducido
- Ligera y manejable

#### COMPONENTES

- Caldera en acero inoxidable AISI 316 L
- Aislamiento caldera resistente a 200 °C
- Caja en acero inoxidable satinado
- Tapa en aluminio barnizado
- Tuberías de cobre
- Empalmes de latón
- Válvula de seguridad numerada y calibrada a 5,5 bares

#### SEÑALES LUMINOSAS DE CONTROL

- La luz piloto izquierda indica el funcionamiento de la resistencia de calentamiento
- La luz piloto derecha indica el nivel bajo en la caldera y el funcionamiento de la electropompa de carga de agua

#### SEÑAL LUMINOSA RECARGA AGUA

El encendido de la luz piloto indica que falta el agua en el tanque. La máquina queda en stand-by y en presión. Es suficiente rellenar para seguir con el trabajo

